

Zawór przełączający



Zawór przełączający VU2P służy do wybrania wyższego ciśnienia pomiędzy dwiema liniami. Zasilanie - P, odbiornik U

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
VU-SF01	1/4"	15 L/MIN	500
VU-SF02	3/8"	30 L/MIN	500
VU-SF03	1/2"	60 L/MIN	500
VU-SF04	3/4"	80 L/MIN	350